




Abraçadeiras **COBRA** estandar



Código Preto	Código Natural	Medida (mm)	Ø máx. aperto (mm)	Resistência mín. (kg)	Unid. emb.
9031	9030	80 x 2,4	17	8	30.000
9051	9050	100 x 2,5	22	8,1	30.000
9071	9070	140 x 2,5	34	8,1	25.000
9081	9080	200 x 2,5	53	8,1	20.000
9091	9090	160 x 2,5	40	8,1	20.000
9131	9130	140 x 3,6	33	18,2	20.000
9151	9150	200 x 3,6	51	18,2	12.000
9161	9160	290 x 3,6	80	18,2	12.000
9171	9170	360 x 3,6	102	18,2	9.000
9181	9180	250 x 3,6	67	18,2	12.000
9211	9210	200 x 4,5	50	22,2	12.000
9241	9240	160 x 4,8	38	22,2	10.000
9251	9250	175 x 4,8	42	22,2	10.000
9261	9260	200 x 4,8	50	22,2	10.000
9271	9270	250 x 4,8	66	22,2	10.000
9281	9280	290 x 4,8	78	22,2	10.000
9291	9290	360 x 4,8	100	22,2	7.500
9301	9300	430 x 4,8	123	25,8	5.000
9321	9320	530 x 4,8	155	25,8	3.000
9411	9410	200 x 7,6	49	54,4	5.000
9421	9420	250 x 7,6	64	54,4	5.000
9431	9430	290 x 7,6	77	54,4	5.000
9441	9440	360 x 7,6	98	54,4	4.000
9451	9450	450 x 7,6	127	54,4	3.000
9461	9460	530 x 7,6	152	54,4	2.500
9481	9480	650 x 7,6	189	54,4	2.000
9471	9470	750 x 7,6	218	54,4	2.000
9511	9510	530 x 9	150	79,8	2.000
9521	9520	780 x 9	228	79,8	1.500
9541	9540	1500 x 9	460	79,8	500
9591	9590	1000 x 12,6	295	114	600

Abraçadeiras CABLE TIES **COBRA**® estándar



TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:

Temperatura de serviço:	-40°C + 85°C
Temperatura de montagem:	-10°C + 60°C
Temperatura máxima admissível durante curtos períodos:	+ 110°C
Temperatura de fusão:	+256°C
Resistência à chama:*	em conformidade com a norma UL 94, classe V2
Absorção de humidade:	2,7 % (ao ar livre com 50 % de humidade relativa)





* Para todas as abraçadeiras em poliamida 6.6 são utilizados materiais classificados UL94 V2.

Instruções de segurança para a utilização das abraçadeiras

As abraçadeiras Cobra® foram concebidas como dispositivos de fixação em plástico não reutilizáveis, destinados ao agrupamento e à fixação de cabos ou elementos semelhantes. São previstas para uma única utilização e não foram concebidas para serem reabertas após o aperto. As abraçadeiras Cobra® devem ser utilizadas exclusivamente para as aplicações de fixação previstas e em estrita conformidade com as práticas de instalação e os regulamentos de segurança em vigor. O incumprimento destas instruções pode provocar danos materiais nos equipamentos, a perda das prestações certificadas do produto ou lesões pessoais.

Certifique-se sempre de que o produto é utilizado em conformidade com os regulamentos de segurança e as normas de instalação aplicáveis. Para informações técnicas adicionais ou aconselhamento sobre aplicações, contacte a Cieffeplast Srl através do seguinte endereço info@cieffeplast.com.

Para uma utilização segura e correta, respeite as seguintes instruções importantes:

Ícone	Descrição
	Não tente reabrir uma abraçadeira após o aperto As abraçadeiras padrão Cobra® foram concebidas para um bloqueio permanente e só podem ser removidas através do corte com ferramentas adequadas. Caso seja necessário um sistema de fixação reutilizável, utilize abraçadeiras reutilizáveis especificamente equipadas com um mecanismo de desbloqueio que permita a sua abertura e fecho repetidos.
	As prestações mecânicas e as certificações (como CE ou UL, quando aplicável) aplicam-se a abraçadeiras individuais corretamente utilizadas. A utilização de várias abraçadeiras ligadas entre si ou de configurações não normalizadas invalida as garantias de desempenho.
	Escolha sempre abraçadeiras com resistência à tração, material e resistência ambiental adequados à aplicação pretendida (variações de temperatura, exposição aos raios UV, produtos químicos, etc.).
	Não utilize as abraçadeiras em partes do corpo. Uma utilização inadequada pode provocar risco de estrangulamento ou perturbação da circulação sanguínea.
	Mantenha as abraçadeiras fora do alcance das crianças. Este produto não é um brinquedo e pode representar risco de asfixia ou estrangulamento.
	Não aperte excessivamente a abraçadeira, uma vez que uma tensão excessiva pode danificar os cabos, os revestimentos isolantes ou os componentes agrupados.
	Utilize ferramentas de montagem adequadas (por exemplo, alicates para abraçadeiras) e equipamento de proteção individual.
	Para a eliminação correta das embalagens, consulte as informações disponíveis através do código QR e indicadas diretamente nas embalagens.